



+7 (499) 450-50-46
zakaz@maglest.ru
<https://maglest.ru>

**Условия
эксплуатации
лестницы**

1

В помещении, где планируется установка лестницы, должны быть закончены «мокрые» или «черновые» ремонтные работы;

2

В помещении, где установлена лестница, должен быть соблюден нормальный режим влажности, а именно, 45%-55%. Чрезмерная сухость или влажность одинаково вредны для деревянных элементов лестницы;

3

Температура в помещении должна быть в пределах от 16 градусов до 24 градусов, чтобы исключить возможность неравномерного высыхания древесины и деформации деревянных элементов лестницы;

4

В случае установки лестницы в холодное время года, отопление в помещение должно быть введено в эксплуатацию к моменту проведения монтажных работ не позднее, чем за 2 недели;

5

В новых деревянных домах в первые 2-3 года эксплуатации возможна усадка стен до 10см, поэтому в данном случае мы рекомендуем не делать, на тот срок, жестким крепление лестницы к проему. Учитывая данную особенность, планируйте высоту лестницы с небольшим запасом;

6

Не ставить и не оставлять на лестнице горячие предметы, например, посуду с горячими напитками и едой, бытовые электроприборы (обогреватели, утюги, фены и т.п.);

7

При эксплуатации производить уход за всеми деревянными элементами лестницы. Рекомендуется еженедельно протирать поверхности лестницы мягкой тканью и средствами на восковой основе для ухода за мебелью;

8

Не использовать для ухода за лестницей агрессивные и щелочные средства, которые могут содержать абразивы и органические растворители;

9

Недопустимо обливать лестницу водой и другими жидкостями или протирать деревянные элементы лестницы мокрой тканью (могут оставаться разводы, белые пятна, что ухудшит внешний вид изделий);

10

При эксплуатации, хранении или транспортировке лестницы и лестничных элементов, их следует предохранять от повреждений острыми предметами, каблуками, животными, воздействия агрессивных химических веществ, песка и прочих абразивов, прямых солнечных лучей, огня, воды, а также резких перепадов температуры и влажности окружающего воздуха;

11

При эксплуатации, хранении или транспортировке лестницы и лестничных элементов, их следует предохранять от повреждений острыми предметами, каблуками, животными, воздействия агрессивных химических веществ, песка и прочих абразивов, прямых солнечных лучей, огня, воды, а также резких перепадов температуры и влажности окружающего воздуха;

12

Уход за поставленными по настоящему договору изделиями осуществляют Покупатель за свой счет.

С условиями по эксплуатации лестницы ознакомлен(а): _____ / _____ / _____

ФИО

Подпись

МП

Дата " " "

20 г.